BSK NOTUS HV



4" Dotykový displej

Návod na obsluhu

Predslov

Ďakujeme, že ste si vybrali rekuperačné jednotky BSK. Tento manuál je navrhnutý tak, aby používateľom poskytol komplexné informácie o komponentoch, funkciách a údržbe dotykového displeja BSK s uhlopriečkou 4".

Rekuperačné jednotky BSK vynikajú v poskytovaní vysokej kvality vnútorného vzduchu pri optimalizácii spotreby energie. Náš záväzok k používateľsky prívetivému riešeniu sa odráža v jednoduchom zložení, prevádzke a údržbe týchto zariadení. Zavedenie pokročilých ovládacích prvkov a širokej škály doplnkov umožňuje používateľom prispôsobiť systém ich konkrétnym požiadavkám.

Výberom jednotiek BSK investujete do riešenia, ktoré dokonale spája efektivitu a jednoduchosť používania, pričom vám ponúka bezkonkurenčnú kontrolu nad vaším vnútorným prostredím.

Pohotovostná obrazovka



Pohotovostná obrazovka: Keď je jednotka vypnutá, zobrazí sa pohotovostná obrazovka. Zapnutie: Ak chcete zapnúť zariadenie, stlačte tlačidlo napájania umiestnené vľavo dole rohu obrazovky

Zobrazenie času a dátumu: Aktuálny čas a dátum sú výrazne zobrazené na ľavej strane obrazovky

Monitorovanie vnútorného prostredia: Na pravej strane obrazovky môžete sledovať v reálnom čase hodnoty vnútornej teploty a vlhkosti, ktoré vám poskytnú základné informácie



Ikony pripojenia

N.	ŽiadneWiFipripojenie	
$\widehat{\boldsymbol{\widehat{\circ}}} \; \widehat{\boldsymbol{\widehat{\circ}}} \; \widehat{\boldsymbol{\widehat{\circ}}} \; \widehat{\boldsymbol{\widehat{\circ}}} \;$	WiFi pripojené (sila signálu)	
হা হা হা	WiFi pripojené, žiadny internet (sila signálu)	
*	Bluetooth aktívny	
0	Spojenie siete bolo úspešné	
()	Pripojené, žiadny internet	

Ikony

FC	Free Cooling Mode Active
2	External Boost Mode Active
አ	Humidity Boost Mode Active
2	Manual Boost Mode Active
米	Defrost Mode Active
米	Pre-heater Activated

Otáčky ventilátora



Prístup k možnostiam rýchlosti ventilátora: Prejdite na domovskú obrazovku a kliknite na ikonu rýchlosti ventilátora VNT alebo ASP.

Vyberte úroveň ventilátora: Zobrazí sa vyskakovaciemenu. Vyberte si požadovanú rýchlosť ventilátora z dostupných predvolieb: Sleep, Low, Mid, Highalebo Boost. **Prispôsobenie nastavení rýchlosti**: Ak uprednostňujete konkrétne percento rýchlosti ventilátora, prejdite na menu nastavení pre ďalšie prispôsobenie. Podrobné pokyny nájdete na strane 10.

Vypnutie ventilátora: Ak chcete vypnúť ventilátor, stlačte tlačidlo OFF.

Manuálny Boosta Dohrievač



Aktivácia manuálneho zosilnenia: Zapnite alebo vypnite režim manuálneho zosilnenia pomocou špeciálneho tlačidla "BOOST" na domovskej stránke.

Prispôsobenie nastavení: Dolaďte svoje požiadavky úpravou rýchlosti ventilátora a času zosilnenia. Podrobné pokyny nájdete na strane 7.

Ovládanie dohrievača: Prísľušenstvo dohrievača: Ak ide o elektrický alebo vodný dohrievačBSK príslušenstvo je nainštalované a pripojené k jednotke

Prepnutie dohrievača: Pomocou tlačidla "HEATER" na domovskej stránke zapnite alebo vypnite dohrievač.

Nastavenie teploty



Prístup k nastaveniu teploty: Použite "SET TEMP." tlačidlo na spustenie úpravy nastavenej teploty.

Zadajte požadovanú teplotu: Po kliknutí sa zobrazí numerická klávesnica, ktorá vám umožní zadať požadovanú teplotu v rozsahu 15-35 °C.

Automatický režim voľného chladenia: V režime AUTO voľného chladenia, ak je nastavená teplota v rozmedzí +-2°C od vonkajšej teploty, zariadenie automaticky zapne režim voľného chladenia otvorením klapky obtoku.

Automatické ovládanie ohrievača: Nastavená hodnota teploty určuje automatické ovládanie ohrievača. Ak je nastavená teplota vyššia ako vnútorná teplota a ohrievač je nastavený na automatický, aktivuje sa.

Monitor zariadenia



Prejsť na Monitor zariadenia: Kliknutím na ľavé dolné tlačidlo otvorte stránku Monitor zariadenia.

Zobrazenie stavu podsystému: Na stránke Monitor zariadenia môžete skontrolovať stav podsystémov vašej jednotky v reálnom čase.

Riešenie problémov a overenie: Túto stránku použite na riešenie problémov a zabezpečenie správneho fungovania vášho zariadenia.

Možnosť obnovenia: Ak chcete aktualizovať zobrazené informácie, znova stlačte tlačidlo stránky pre rýchle obnovenie.

	Filt e r	Ventilá t or	Tlmič	
Ne dos tupné		~		
Predvolené		*		
ОК		e		
U poz or ne nie		?		
Chyba		20		

Ikony monitoru zariadenia

Dohrievač

Tieto ikony pomáhajú používateľom rýchlo posúdiť stav rôznych komponentov, vďaka čomu je riešenie problémov a monitorovanie systému intuitívnejšie.

Nastavenia



Prejdite na Nastavenia: Kliknutím na tlačidlo vľavo dole vstúpite na stránku Nastavenia. **Výber skupín nastavení**: Na stránke Nastavenia vyberte špecifickú skupinu nastavení, ktorú chcete nakonfigurovať.

Návrat na domovskú stránku: Stlačením tlačidla Domov v strede sa jednoducho vrátite na hlavnú domovskú stránku.

Weekly Program Weekly Program Device Settings Settings

Týždenný program

Prejsť na týždenný program: Kliknutím na ľavé horné tlačidlo na stránke Nastavenia vstúpite do nastavení týždenného programu.

Budúca aktualizácia miestneho týždenného programu: Upozorňujeme, že funkcia miestneho týždenného programu bude pridaná v budúcej aktualizácii.

Ak chcete nastaviť svoje týždenné programy na svojom mobilnom zariadení, stiahnite si a použite aplikáciu "BSK Connect".

Manuálne zosilnenie -Boost



Úprava otáčok ventilátora: V nastavenia manuálneho zosilnenia upravte rýchlosť ventilátora VNT a ASP podľa svojich preferencií, keď zariadenie prejde do režimu manuálneho zosilnenia.

Nastaviť časovač: Okrem toho nastavte časovač pre režim manuálneho zosilnenia. Zariadenie bude pracovať s nastavenými otáčkami ventilátora počas určeného času. Automatická deaktivácia: Po uplynutí nastaveného času sa režim manuálneho zosilnenia automaticky deaktivuje a jednotka sa vráti k predchádzajúcim rýchlostiam ventilátora



Zvýšenie vlhkosti

Úprava rýchlosti ventilátora: Na stránke Nastavenia zvýšenia vlhkosti prispôsobte rýchlosť ventilátora VNT a ASP, keď zariadenie prejde do režimu zvýšenia vlhkosti. **Nastaviť úroveň vlhkosti**: Zadajte požadovanú úroveň vlhkosti, ktorá spustí aktiváciu režimu zvýšenia vlhkosti.

Automatická aktivácia: Keď vnútorná relatívna vlhkosť prekročí nastavenú úroveň, automaticky sa aktivuje režim zvýšenia vlhkosti. Pokračuje, kým vlhkosť neklesne pod špecifikovanú hodnotu.

Vonkajšie zosilnenie -Boost



Úprava otáčok ventilátora: Na stránke Nastavenia externého zosilnenia prispôsobte otáčky ventilátora VNT a ASP, keď zariadenie prejde do režimu externého zosilnenia. **Aktivačný mechanizmus**: Režim externého zosilnenia sa aktivuje, keď je port externého zosilnenia jednotky pripojený k prepínaču, ako je napríklad kuchynský digestor alebo jednoduchý nástenný vypínač.

Pokyny na pripojenie: Uistite sa, že pripojenie portu boostje suchým kontaktom. Nemal

by byť priamo pripojenýkžiadnemu zdrojunapájania;pripojte ho iba k jednoduchým vypínačom ON/OFF.



Nastavenia displeja

Prístup k nastaveniam displeja: Na stránke Nastavenia zariadenia prejdite na kartu Displej a upravte nastavenia súvisiace s dotykovým displejom BSK.

Úprava jasu obrazovky: Pomocou posúvania jasu obrazovky prispôsobte jas obrazovky podľa svojich preferencií.

Bluetooth Pairing: Prepnutím prepínača Bluetooth Pairingzapnite Bluetooth párovanie

WirelessMeshPairing: Prepnutím prepínača WirelessMeshPairingaktivujte párovanie so sieťou pre lepšie pripojenie.

Nastavenia Modbus

D	lisplay	ModBus	Date and Time
@	ModBus Device Addr	ess	01
0	ModBus Baudrate		115200
→ ←	ModBus Parity		8N1

Prístup k nastaveniam Modbus: Prejdite na stránku Nastavenia zariadenia a na karte Modbus prispôsobte rôzne nastavenia súvisiace s pripojením Modbus.

Upravte adresu zariadenia Modbus: Upravte adresu zariadenia Modbustak, aby vyhovovala vašim požiadavkám na konfiguráciu.

Konfigurácia prenosovej rýchlosti: Zmeňte prenosovú rýchlosť pripojenia, aby ste optimalizovali Modbusrýchlosť pripojenia.

Nastavenia komunikácie pre nadriadené pripojenie: Vyberte preferované pripojenie pre bezproblémovú komunikáciu so systémom Modbus.

Nastavenia dátumu a času



Prístup k nastaveniam dátumu a času: Prejdite na stránku Nastavenia zariadenia a na karte Dátum a čas upravte nastavenia hodín a kalendára pre svoje zariadenie.

Upraviť dátum: Zmeňte DEŇ / MESIAC / ROK na aktualizáciu dátumu zariadenia.

Upraviť čas: Upravte HODINU : MINÚTU, aby ste nastavili presný čas na svojom zariadení.

Rýchlosti ventilátora VNT

VNT Fan Speed ASP Fan Speed	Other	VNT Fan S	Speed	ASP Fan Speed	
C Speed	100 %	-			100
High Speed	80 %	1	2	3	80
Mid Speed	60 %	4	5	6	60
A Low Speed	40 %	7	8	9	40
Sleep Speed	25 %	¥	0	×	25

Prístup k nastaveniam rýchlosti ventilátora VNT: Na stránke Servisné nastavenia prejdite na kartu Rýchlosť ventilátora VNT a upravte 5 predvolených hodnôt rýchlosti ventilátora. Úprava rýchlosti ventilátora: Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia rýchlosti ventilátora, vyberte požadovanú úroveň ventilátora. Pomocou numerickej klávesnice zadajte svoje požadované % otáčok ventilátora.

Pokyny pre nastavenie: Zabezpečte, aby ste nezadali vyššiu percentuálnu hodnotu, ako je nastavenie pred ním, aby ste zachovali logický a konzistentný priebeh rýchlosti ventilátora



Rýchlosti ventilátora ASP

Prístup k nastaveniam rýchlosti ventilátora ASP: Na stránke Servisné nastavenia prejdite na kartu Rýchlosť ventilátora ASP a upravte 5 predvolených hodnôt rýchlosti ventilátora. Úprava rýchlosti ventilátora: Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia rýchlosti ventilátora, vyberte požadovanú úroveň ventilátora. Pomocou numerickej klávesnice zadajte svoje požadované % otáčok ventilátora.

Pokyny pre nastavenie: Aby ste zachovali logický a konzistentný priebeh rýchlosti ventilátora, dbajte na to, aby ste nezadali vyššiu percentuálnu hodnotu, ako je nastavenie pred ním.

Iné nastavenia

VN		Other
	Bypass Damper O	
#	Set Filter Pressure	80 Pa
*	Defrost Mode Threshold Temp.	-3 °C
8	Pre-heater Installed	0
0	Device Orientation	LEFT RIGH

Obtokový tlmič:

ON: Obtoková klapka zostane permanentne otvorená a nepretržite aktivuje režim voľného chladenia.

OFF: Obtoková klapka zostane trvalo zatvorená, čím sa deaktivuje režim voľného chladenia.

AUTO: Režim voľného chladenia bude riadený automaticky na základe nastavenej teploty.

Režim voľného chladenia: Automaticky sa aktivuje v režime "Auto", keď je nastavená teplota v rozmedzí +/-2 °C vonkajšej teploty.

Nastavenie tlaku filtra: Upravte túto hodnotu, aby ste nastavili limit spustenia senzora pre alarm filtra, berúc do úvahy vaše vzduchové potrubie a rýchlosť ventilátora.

Prahová teplota režimu rozmrazovania: Nastavte prahovú hodnotu teploty (medzi -10 až o °C), pod ktorou zariadenie prejde do režimu rozmrazovania alebo aktivuje predhrievač, ak je nainštalovaný.

Režim odmrazovania: Aktivuje sa, keď vonkajšia teplota klesne pod 0 °C, aby sa zabránilo

tvorbe ľadu vo vnútri zariadenia. Pravidelne upravuje ventilátory tak, aby rozpúšťali potenciálnu námrazu, pričom rýchlosť ventilátora odsávačky je nastavená na vysokú a rýchlosť ventilátora je nastavená na nízku. Aktivuje sa na 5 minút každú 1 hodinu.

Prepínač inštalácie predhrievača: Ak je nainštalovaný a pripojený elektrický ohrievač BSK PFC, prepnutím do polohy ON deaktivujte režim rozmrazovania a automaticky ovládajte predhrievač.

Orientácia zariadenia: Upravte toto nastavenie na základe nastavenia strany prívodu čerstvého vzduchu

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Dodržiavaním týchto pokynov prispievate k bezpečnej a efektívnej prevádzke ovládača s dotykovou obrazovkou pre zariadenie na rekuperáciu tepla.



I**nštalácia a uvedenie do prevádzky**: Zabezpečte, aby inštaláciu a uvedenie ovládača s dotykovou obrazovkou do prevádzky vykonával výlučne kvalifikovaný personál, aby bol zaručený optimálny výkon a fungovanie. Demontáž a oprava: Používatelia by nikdy nemal rozoberať ovládač s dotykovou obrazovkou. Demontáž a opravy smie vykonávať iba autorizovaný servisný technik, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu. Odstránenie ochranných materiálov: Pred zapnutím zariadenia odstráňte všetky vnútorné a vonkajšie ochranné materiály používané počas prepravy, aby ste predišli

prevádzkovým problémom s ovládačom s dotykovou obrazovkou.

Prevádzkové prostredie: Nevystavujte ovládač s dotykovou obrazovkou extrémnym podmienkam prostredia, ako sú vyhrievané bazény alebo chladiarne. Uistite sa, že funguje v prostrediach so stálou vlhkosťou a teplotou.

Vyhnite sa korozívnemu a horľavému prostrediu: Ovládač s dotykovou obrazovkou nepoužívajte v korozívnych prostrediach (kyselina, olejová hmla, farby, toxické plyny atď.) alebo v horľavých médiách obsahujúcich výbušné plyny.

Bezpečné upevnenie a manipulácia: Bezpečne upevnite ovládač s dotykovou obrazovkou, pričom sa počas manipulácie vyhýbajte hrubej sile na elektrické spoje a ovládaciu skrinku. Vyhnite sa elektrickému kontaktu: Uistite sa, že ovládač s dotykovou obrazovkou nie je v elektrickom kontakte so vzduchovými kanálmi a oceľovými konštrukciami budov, aby ste predišli úniku elektrického prúdu. Bezpečnostné opatrenia: Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia vypnite elektrické pripojenie. Pri práci s ovládačom dotykovej obrazovky dodržujte bezpečnostné opatrenia.

Mobilná aplikácia BSK Connect

Ak chcete zlepšiť svoj celkový zážitok, zabezpečiť jednoduché používanie a získať bezproblémové aktualizácie softvéru, odporúčamestiahnuť mobilnú aplikáciuBSK Connect. Jednoducho ho spárujte so svojím zariadením a získate možnosť jednoduchého ovládania funkcií. Zostaňte v spojení a užívajte si najnovšie aktualizácie softvéru prostredníctvom pohodlných bezdrôtových aktualizácií.











♀ | Jilemnického 3, 080 01 Prešov
↔ +421 2222 002 09
⊕ office@nestglobal.eu